

TENTEL



K-311

耳機型電話機使用手冊

國洋通信股份有限公司

臺北市 115 南港路三段 80 巷 42 號 3 樓

TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923

<http://www.tentel.com.tw>

特點

- 可插接耳機使用，內建耳機放大器，免用轉接器
- 自動偵測是否插接耳機使用
- 最後一組號碼重撥，重撥不會錯碼
- 免持聽筒撥號
- 具有來話指示燈
- 響鈴音量、音調暨受話音量調整
- 可配合不同廠牌交換機使用之留言指示燈
- 掛勾自動延遲以防止回鈴
- 撥號及記憶撥號直接啟動
- 此話機為交換總機專用之電話機可搭配各種不同廠牌交換機使用

配件明細

此電話機之包裝共包括電話機座、聽筒、聽筒線、後端線、接線盒及操作說明各一。

安裝說明

- a. 聽筒線一端插入聽筒另一端插入機座 (機座上有一聽筒符號位置)。
- b. 後端線一端插入電話機後側面左邊插孔，另一端插入牆上電話插座 (如沒有牆上插座，則插入電話機所附接線盒之插孔，再將電話線鎖上接線盒) 即完成。
- c. 如要將電話機掛到牆壁上，請先依電話機底座掛勾之距離在牆壁上鎖上螺絲，再將話機鉤入即可。如要改變電話機掛壁之角度 (由輕微朝下改為輕微朝上) 則先將壁掛架 (付費選購) 鉤入螺絲再將電話機依相同方式鉤入壁掛架即可。
- d. 如果插接耳機使用，請將耳機插頭插入電話機座之耳機插孔。

設定說明

轉接時間調整

本話機可調整“轉接鍵”之轉接時間以搭配不同的交換總機。方法如下：將電話機翻轉過來，有一下凹位置上方有一滑動開關，使用者可依據需要切至適當位置。共分 F1：100 微秒、F2：300 微秒、F3：600 微秒三段。註：本話機不支援接地轉接。

留言燈之選擇



本話機共支援高壓、斷線、軟鈴以及極性反轉等四種留言信號，初始值可支援高壓以及斷線兩種信號 HI，如需要更改為極性反轉 PR 之方式或軟鈴 SR 方式，請用一支小起子伸入凹孔左方小洞內將開關往上撥或往下撥至適當位置即可。

耳機送話音量調整

如果有使用耳機通話，其送話音量為可調方法如下：凹孔右下方有一圓形小孔，你可用一小起子伸入調整，順時針方向大聲，反時針方向小聲。


操作說明

撥電話

- 直接按電話號碼 → 對方應答後拿起聽筒通話。(如對方講話中按  鈕切斷)
- 按  鈕 (或拿聽筒) → 按電話號碼 → 對方接通後拿起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。

記憶撥號

- 直接按記憶組按鈕 (記憶 1~記憶 3) → 對方接通後拿起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。

- b. 按  鈕 (或拿聽筒) → 按記憶組按鈕 (記憶 1~記憶 3)
→ 通話完畢掛回聽筒。

音樂保留

保留電話：通話中→按 “保留” 鈕→掛上聽筒。

接回保留電話：保留中→拿起聽筒即可重新通話。

末碼重撥

按  或拿起聽筒→按 “重撥/暫停” 鈕。

註：在撥號時 “重撥/暫停” 鈕之功能為重撥。

儲存記憶號碼 – 在未通話中才可儲存。

按 “儲存” 鈕→按 電話號碼 (接交換總機使用時請先按外線碼後按 “重撥/暫停” 鈕最後才按電話號碼) → 按記憶組按鈕 (記憶 1~記憶 3)。

註：在儲存記憶號碼時 “重撥/暫停” 鈕之功能為暫停

耳機使用

插上耳機即可由  鈕控制耳機接起及掛斷。

受話音量調整



在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。

喇叭音量的調整

免持聽筒操作時聲音由喇叭出來，其音量的調整鈕位於右側面，朝後為大聲、朝前為小聲，使用者可依需要調整。

註：此調整鈕亦同時為耳機受話音量之調整鈕。

響鈴音量調整

話機的鈴聲音量及音調調整位於右側面，“”為鈴聲音量
“”為鈴聲音調。

*本話機各插座、線材接點鍍金為 30u，減少氧化造成雜音，切勿換用他牌產品，鍍金可能 5u 以下。

通過 ISO 9001 國際品質管理系統驗證

本公司保留有產品功能修改之權利，不另行通知