

國洋電話 K-9100電話機 簡易操作說明



國洋通信股份有限公司
臺北市南港路三段80巷42號三樓

TEL：(02) 27857758 FAX：(02) 27857923

注意！

- 1.此電話機如接交換機使用時請將交換機隻代接碼存入電話機的功能鍵，再操作此功能鍵做代接使用。
- 2.此電話機之計費係採用脈衝計費方式處理，目前中華電信並未提供此項服務，因此無法計費。

操作說明：

撥電話：

- 拿聽筒或按“”鈕→按電話號碼（若連結交換機使用時請先按外線碼）→通話完畢掛回聽筒。
- 直接按電話號碼→通話完畢掛回聽筒或按“”鈕切斷。
註：限撥狀態下要撥電話，在撥號前必須先按入密碼。

單鍵記憶撥號：

- 拿聽筒→按單鍵記憶鈕→通話完畢掛回聽筒。
- 按單鍵記憶鈕，電話即自動啟動喇叭後撥號。

重撥：

- 單次重撥：拿聽筒→按“REDIAL”鈕→通話完畢或對方忙線掛回聽筒。
- 自動重撥：不必拿聽筒直接按“REDIAL”鈕→電話即自動啟動重撥→如對方忙線則自動掛斷，12秒後再自動重撥→如接通則解除自動重撥→通話完畢掛回聽筒（或按“”鈕）。
- 解除自動重撥：假如不要重撥電話時→拿起聽筒再掛回去即解除自動重撥功能。

儲存記憶號碼：

- 按“PROGRAM”（螢幕上出現“”符號）→按電話號碼（若按“REDIAL”）鍵，則叫出“REDIAL”鍵內之號碼→按上方20個單鍵記憶鈕，話機確認聲響，即完成儲存。
註：電話機在限撥狀態下無法儲存單鍵記憶。

電話暫存（MEMO）操作法：

- 儲存：撥完電話，在電話尚未切斷通話前→按上方印刷紅色“MEMO”文字之按鈕，聽到確認音即完成儲存。
註：記憶中可持續通話。
- 撥出：拿聽筒→按“”或直接按上方印刷紅色“MEMO”文字之按鈕通話完畢或未接通，切斷電話。

保留：

- 保留電話：通話中→按“HOLD”鈕→掛回聽筒。
- 接回保留電話：保留中→拿起聽筒或按“”鈕即可重新通話。

戴耳機的使用：

- 裝置：將耳機插入插孔後→戴上耳機即可開始使用。
註：若對方聽到我方之音量不適當，請參閱使用手冊4.4內（耳機送話強度調整）項目，將送話音量強度調至適當位置。
- 手動接聽狀態：電話鈴響→按“HEADSET”鈕即可通話→通話完畢按“HEADSET”鈕切斷。
- 自動接聽狀態：電話鈴響→鈴響約0.2秒（若設定為鈴響2或3聲才接聽則需響鈴2或3聲後再0.2秒）即自動接通電話呈接聽狀態→通話完畢按“HEADSET”鈕切斷。
- 耳機受話音量調整：本電話機使用耳機時其受話音量可由電話機右側上方滑動開關調整，往後推至“”音量大聲，往前推至“”音量小聲。

電話監聽：

電話在聽筒或耳機通話中，按“”鈕則聽筒或耳機可繼續通話，喇叭會將通話內容放大播放，再按一次“”鈕即停止監聽，喇叭結束播放。

註：監聽的音量可由喇叭音量控制鈕調整。

通話中顯示所撥之電話號碼：

- 電話在通話中，按“COST”鍵則顯示剛才所撥之電話號碼，兩秒後恢復計時。

設定與儲存資料

時鐘之設定與調整：

- 電話機在無通話或操作狀態下（以下簡稱：未通話中）→按“TIME”鈕即可開始按入日-月-年-時-分，話機確認聲響，時鐘開始行走。
註：此電話機的時鐘為二十四小時制。

更改密碼：

- 未通話中，請用小起子將壓克力面板取下，面板底下右邊中間有一下凹按鈕，請拿起原子筆筆尖壓下此鈕，LCD上將出現密碼（如：0000），請在鍵盤上按入新密碼（如：3456），話機確認聲響，即完成更改。
註：密碼由“0000”到“9999”共一萬組，任選一組，出廠時內定值為0000。

進入設定狀態：

- 未通話中→按“PROGRAM”鈕不放，等待顯示幕上出現“**PRG**”字樣時放開→此時即進入設定狀態，可繼續做其他設定。

撥號限制與解除：

- 啟動撥號限制：進入設定狀態→按“KEY”鈕→按“PROGRAM”鈕，話機確認聲響即鎖住，顯示幕上出現“”符號。
- 解除撥號限制：進入設定狀態→按“KEY”鈕→輸入密碼（如3456）話機確認聲響，即解除撥號限制，顯示幕上“”符號消失。

開關之調整：

- 耳機送話強度調整：將電話機底部朝上，底下排開關第一個“”切至左邊（HI）則送話大聲，反之（LO）為小聲。
- 響鈴音調調整：將電話機底部朝上，底下排開關第二個“”切至左邊（●）位置鈴響為低音調，反之（）為高音調。
- 轉接時間（FLASH TIME）調整：將電話機底部朝上，底下排開關第三個至第六個如下表調整：

轉接時間	60MS	110MS	300MS	600MS	搭地轉接
開關 調整位置	3右邊	3左邊	3左邊	3左邊	3左邊
	4左邊	4右邊	4左邊	4左邊	4左邊
	5左邊	5左邊	5右邊	5左邊	5左邊
	6左邊	6左邊	6左邊	6右邊	6左邊

- 請依上表將開關調整至適當位置
註：若單機使用（即一般家用或未連接總機的專線），則依轉接時間600MS位置調整。
註：請勿將第3到第6之開關同時兩個（含）以上切至右邊。

耳機自動接聽設定：

- 進入設定狀態→按“HEADSET”鈕，話機確認聲響，同時顯示幕上耳機符號“”開始閃爍，即完成設定。

取消耳機自動接聽狀態：

- 進入設定狀態→按“HEADSET”鈕，話機確認聲響，同時顯示幕上耳機符號熄滅，即取消耳機自動接聽。

設定耳機自動接聽鈴響次數：

- 進入設定狀態→按“6”鈕→按“1”、“2”或“3”，話機確認聲響，即完成設定。
註：“1”、“2”或“3”為設定鈴聲1、2或3聲時自動接聽，如未做此項設定，出廠內定值為1響自動接聽。

按鍵音（KEY-IN TONE）之取消與啟用：

- 進入設定狀態→按“#”字鈕，話機確認聲響，即取消按鍵音（若原來已經設定為取消按鍵音，則為重新啟用按鍵音）。