

TENTEL



K-311
耳機型電話機
使用手冊

國洋通信股份有限公司
臺北市南港路三段80巷42號3樓
TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923
<http://www.tentel.com.tw>

特點

- 可插接耳機使用，內建耳機放大器，免用轉接器
- 自動偵測是否插接耳機使用
- 最後一組號碼重撥
- 音樂保留
- 三組熱線記憶鍵
- 免持聽筒撥號
- 具有來話指示燈
- 響鈴音量、音調暨受話音量調整
- 可配合不同廠牌交換機使用之留言指示燈
- 掛勾自動延遲以防止回鈴
- 此話機為交換總機專用之電話機可搭配各種不同廠牌交換機使用

配件明細

此電話機之包裝共包括電話機座、聽筒、聽筒線、後端線及接線盒各一。

安裝說明

- a. 聽筒線一端插入聽筒另一端插入機座（機座上有一聽筒符號位置）。
- b. 後端線一端插入電話機後側面左邊插孔，另一端插入牆上電話插座（如沒有牆上插座，則插入電話機所附接線盒之插孔，再將電話線鎖上接線盒）即完成。
- c. 如要將電話機掛到牆壁上，請先依電話機底座掛勾之距離在牆壁上鎖上螺絲，再將話機鉤入即可。如要改變電話機掛壁之角度（由輕微朝下改為輕微朝上）則先將壁掛架鉤入螺絲再將電話機依相同方式鉤入壁掛架即可。
- d. 如果插接耳機使用，請將耳機插頭插入電話機座之耳機插孔。

設定說明

轉接時間調整

本話機可調整“ Recall ”之轉接時間以搭配不同的交換總機。方法如下：將電話機翻轉過來，有一下凹位置上方有一滑動開關，使用者可依據需要切至適當位置。共分F1：100ms、F2：300ms、F3：600ms三段。

撥號調整

此話機可調整撥號信號方法如下：將電話機翻轉過來，有一下凹位置下方有一滑動開關，往左切至T為複頻式撥號，往右切至P為脈衝式撥號，本話機之初始值為複頻式撥號。

留言燈之選擇

本話機共支援高壓、斷線以及極性反轉等三種留言信號，初始值可支援高壓以及斷線兩種信號，如需要更改為極性反轉之方式，請用一支小起子伸入凹孔左方小洞內將開關往下撥即可。

耳機送話音量調整

如果有使用耳機通話，其送話音量為可調方法如下：凹孔右下方有一圓形小孔，你可用一小起子伸入調整，順時針方向大聲，反時針方向小聲。

操作說明

撥電話

拿起聽筒或按☎鈕→按外線碼（0或9）→按電話號碼→對方接通後提起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。

記憶撥號

拿起聽筒或按☎鈕→按記憶組按鈕(M1~M3)→對方接通後拿起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。

未碼重撥

按或拿起聽筒→按Redial鈕。

音樂保留

保留電話：通話中→按“ Hold ”→掛上聽筒。

接回保留電話：保留中→拿起聽筒即可重新通話。

儲存記憶號碼 -此項功能在通話中或未通話中皆可儲存。

按” Program ”鈕→按電話號碼→按記憶組按鈕(M1~M3)。

耳機使用

插上耳機即可由鈕控制耳機接起及掛斷。

註：使用耳機時，鈕之燈號為綠色

喇叭音量的調整

免持聽筒操作時聲音由喇叭出來，其音量的調整鈕位於右側面“”，朝後為大聲、朝前為小聲，使用者可依需要調整。

註：此調整鈕亦同時為耳機受話音量之調整鈕。

響鈴音量調整

話機的鈴聲音量及音調調整位於右側面，“”為鈴聲音量
“”為鈴聲音調。

受話音量調整

在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。

通過ISO 9002國際品質管理系統認證