



中華電信股份有限公司
CENTREX操作說明書

CENTREX 操作說明

外線直撥分機	外線可不經總機轉接，直接撥叫分機電話號碼。
撥號方式	內線 直接撥分機號碼〔後二~四碼〕。
	外線 按「0」，再撥叫外線。
	總機 按「9」即可。
電話轉接	可將來話轉接給另一分機應答。
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 撥「分機號碼」。 3. 待應答後，掛上聽筒即可。〔未應答時 亦可退出〕
詢問電話	可保留原通話，撥叫另一電話，詢問完畢即切斷，再接回原通話。
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「電話號碼」。 3. 通話完畢按「詢問接回」鍵，繼續原通話。
仲介電話	可保留原通話，撥叫另一電話，亦可再將第二通電話保留，接回原通話，並在二通電話間反覆切換。
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「電話號碼」，與其通話。 3. 按「仲介接回」鍵，可在二通電話間反覆切換。
三方通話	可保留原通話，撥叫另一分機，形成三人同時通話。
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「分機號碼」，與其通話。 3. 按「三人會談」鍵時，可三人同時通話。

指 定 代 接	可代接指定分機之來話。
《操作》	先按「指定代接」鍵，再按「分機號碼#」。
同 群 代 接	可代接同一群中響最久的分機之來話。〔以20號分機為限〕
《操作》	按「同群代接」鍵。
自 動 回 叫	撥叫分機忙線時可預約，俟雙方皆空閒時會自動回叫。
《操作》	設定：聽到忙音時，按「自動回叫」鍵，掛上聽筒即可。 取消：按「取消回叫」鍵即可。
忙 時 轉 接	若來話遇分機忙線，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「忙時轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消忙時轉接」鍵即可。
未 應 答 轉 接	若來話遇分機未應答〔12秒內〕，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「未答轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消未答轉接」鍵即可。
分 機 限 撥	可限制只能打市內電話，無法撥長途及國際電話。
《操作》	設定：按「*51*→密碼→*等級#」。 等級分三級：1. 限撥國際 2. 限撥國際、長途 3. 限撥國際、長途、市內。 取消：按「#51*→密碼→#」。 更改密碼：按「*92*→舊密碼→*新密碼→#」。
自 動 尋 線	同一自動尋線群內，若被叫分機忙線時，將跳至下一空閒分機。

CENTREX 顯示型多功能話機簡介

一、**特性：**本型式話機係針對中華電信之CENTREX系統所設計，幾乎將所有系統之特有功能皆放入話機的功能鍵，方便客戶使用，顧名思義只要按功能鍵即可操作各項系統功能。此外，電話機本身亦具備免持撥號對講、音樂保留、永久儲存之記憶、自動重撥及顯示來話方號碼、留言燈等多項功能，且操作十分簡便，堪稱為一智慧型豪華話機。

二、話機功能：

免持聽筒：不必拿聽筒，直接按號碼即可撥通電話。撥通後待對方應答，可直接對談或拿起聽筒通話。

自動重撥：不必拿聽筒直接按『重撥』鍵，本話機會自行啟動撥出最後一組號碼。

喇叭音量：免持聽筒操作時聲音由喇叭輸出，其音量調整鈕位於右側邊前面，往後調為大聲，往前為小聲。

鈴聲音量：鈴聲音量調整開關位於右側邊中間，往後調為大聲，往前為小聲。

鈴聲音調：鈴聲頻率調整開關位於右側邊後面，往後調為高音，往前為低音。

受話音量：聽筒右側有一調整開關，可調整受話音量朝上大圓點為增強，朝下小圓點為正常。

音樂保留：如要暫停通話，可按『保留』鍵保留通話後掛回聽筒，此時螢幕會顯示【ON HOLD】，再拿起聽筒即可重新通話。

靜音：通話中如欲暫時不讓對方聽到聲音，可按『靜音』鍵，此時顯示幕會顯示【MUTE】，再按一次即可重新通話。

記憶儲存：按『設定』鍵，顯示幕上出現【STORE】→按電話號碼（如為外線電話，請先按外線碼〈0〉再按電話號碼）→按M1~M8之單鍵或先按『記憶』鍵再按數字鍵〔21~80〕其一記憶組。

記憶撥號：直接按M1~M8之其一記憶鍵或先按『記憶』鍵再按數字鍵〔21~80〕其一記憶組。

備註：本話機共具有六十八組記憶，其中含八組單鍵記憶組及六十組數字鍵記憶組。另外還有十二個CENTREX功能鍵。

檢視來話方號碼：未通話中→可以按『上捲』及『下捲』鍵來看來話方之號碼及來話時間，按『回撥』鍵可以將所查到之電話號碼直接撥回，按住『刪除』鍵不放可以將所有來話資料清除。

時鐘設定：未通話中→按『設定』鍵不放，等待顯示幕上出現【PROGRAM】字樣後放開→再按『設定』鍵一次然後按入時間（月、日、時、分）。**註：時間為二十四小時制。**

顯示幕亮度調整：未通話中→按『設定』鍵不放，等待顯示幕上出現【PROGRAM】字樣後放開再按亮度（數字1~7，愈小愈暗，愈大愈亮）→按『保留』鍵完成。

留言指示：如果電話系統有裝置語音信箱，當信箱內有留言時，系統將會啓動本話機之留言指示燈並且在顯示幕上出現一閃動的信封符號。此時你可依語音信箱的使用說明進入信箱聽取留言。

記憶	號碼	人名	記憶	號碼	人名
M01			M21		
M02			M22		
M03			M23		
M04			M24		
M05			M25		
M06			M26		
M07			M27		
M08			M28		
M09	功能鍵	自動回叫	M29		
M10	功能鍵	取消回叫	M30		
M11	功能鍵	忙時轉接	M31		
M12	功能鍵	未答轉接	M32		
M13	功能鍵	詢問接回	M33		
M14	功能鍵	仲介接回	M34		
M15	功能鍵	指定代接	M35		
M16	功能鍵	取消忙時轉接	M36		
M17	功能鍵	取消未答轉接	M37		
M18	功能鍵	三人會談	M38		
M19	功能鍵	轉接離線	M39		
M20	功能鍵	同群代接	M40		

記憶	號碼	人名	記憶	號碼	人名
M41			M61		
M42			M62		
M43			M63		
M44			M64		
M45			M65		
M46			M66		
M47			M67		
M48			M68		
M49			M69		
M50			M70		
M51			M71		
M52			M72		
M53			M73		
M54			M74		
M55			M75		
M56			M76		
M57			M77		
M58			M78		
M59			M79		
M60			M80		

TENTEL

國洋通信股份有限公司榮譽出品

電話：(02) 2785-7758 傳真：(02) 2785-7923

地址：台北市115南港路三段80巷42號3樓

<http://www.tentel.com.tw>