

TENTEL



K-322 多功能電話機操作說明

國洋通信股份有限公司
臺北市南港路三段80巷42號3樓
TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923
<http://www.tentel.com.tw>

撥電話

a. 直接按電話號碼 → 對方應答後拿起聽筒通話。（如對方講話中電話機會自動切斷）

b. 按 鈕（或拿聽筒）→按電話號碼→對方接通後拿起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。

註：某些廠牌交換機之忙線音較為特殊，因此撥號後如對方忙線可能不會自動切斷。

記憶撥號

a. 按記憶組按鈕 (M M20) → 接通後對方接通後拿起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。

b. 按 鈕（或拿聽筒）→按記憶組按鈕 (M M20) → 通話完畢掛回聽筒。

自動重撥

a. 多次自動重撥：不拿聽筒直接按“Redial”鈕→電話機即自動啟動重撥→對方忙線則自動掛斷，十二秒後自行啟動再重撥→如接通則解除自動重撥→通話完畢掛回聽筒。

b. 單次重撥：拿聽筒→按“Redial”鈕→通話完畢或對方忙線掛回聽筒。

c. 解除自動重撥：當不要再重撥電話時→拿起聽筒再掛回去即解除自動重撥功能。

儲存記憶號碼 - 此項功能在通話中或未通話中皆可儲存

按“Prg”鈕→按電話號碼（接交換總機使用時請先按外線碼後按“Pause”鈕最後才按電話號碼）→按記憶組按鈕（M M20）。

音樂保留

保留電話：通話中→按“Hold”→掛上聽筒。

接回保留電話：保留中→拿起聽筒即可重新通話。

靜音

通話中如要暫時不讓對方聽到我方聲音即可按下“Mute”鈕，此時指示燈亮起對方即聽不到我方聲音。如要解除再按一次“Mute”鈕即可重新通話。

喇叭音量的調整

免持聽筒操作時聲音由喇叭出來，其音量的調整鈕位於右側面“”，朝後為大聲、朝前為小聲，使用者可依需要調整。

響鈴音量調整

話機的鈴聲音量及音調調整位於右側面，“”為鈴聲音量，朝後為大聲、朝前為小聲，“”為鈴聲音調，朝後為高音、朝前為低音。

受話音量調整

在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為正常聲量。

轉接時間調整

本話機可調整“Recall”之轉接時間以搭配不同的交換總機。方法如下：將電話機翻轉過來，有一下凹位置上方有一滑動開關，使用者可依據需要切至適當位置。共分100ms、300ms、600ms三段。

留言燈之調整

本話機可支援「高壓式、極反式以及軟鈴式」等三種信號之留言指示燈。設定方式如下：將電話機翻轉過來，在一下凹位置下方有一開關，極反式請切至“PR”位置，高壓式及軟鈴式請切至“SR”位置。